

Símbolo	Descrição
BE	Alarme à distância
CT	Combinador telefónico
DSP_cab	Mostrador cabina
DSP_floor	Mostrador andar
EL1,...,EL6	Iluminação da cabina
FR	Contacto prot. térmica do motor
HL0R,...,HL7R	Retroiluminação dos botões de andar
HL0G,...,HL7G	Retroiluminação dos botões de andar
HL10,...,HL17	Retroiluminação dos botões de cabina
HL8	Iluminação de sobrecarga
HL21	Retroiluminação do botão de emergência da cabina
HLE	Iluminação de emergência da cabina
HF	Sinalização luminosa do fosso
iBC	Leitor iButton na cabina
iBP	Leitor iButton no andar
EVD	Electroválvula descida
EVP	Electroválvula proporcional
G1,G2	Baterias 12V 2,2Ah
M1	Motor da central hidráulica
SA10, SA11	Contactos da chave do quadro de botões de cabina
SB10,...,SB17	Botões de cabina
SB0..SB7	Contactos dos botões de andar
SB20A,SB20B	Paragem de emergência da cabina
SB21	Botão de alarme de cabina
SB22	Paragem de tecto
SB23	Alarme de evacuação de emergência
SF	Contacto do sensor de desaceleração
SP1	Contacto do Pressostato
SQ0..SQ7	Contactos da fechadura
SQ10..SQ17	Contactos da porta (acostamento)
SQ15	Microinterruptor de Extrapercurso
SQ18	Microinterruptor do pára-quedas
SQ30,31,32	Contacto das fotocélulas
AA	Contacto nivelamento automático alto
AB	Contacto nivelamento automático baixo
SQ44	Microinterruptor do cabeçote
SQ45	Microinterruptor da alavanca de bloqueio no fosso
SpkC	Alto-falante da Cabina
SpKP	Alto-falante do Andar
V1,V2	Ventiladores da Cabina
YA0..YA7	Electroímãs das fechaduras

Symbol	Opis
BE	Alarm bezprzewodowy
CT	Interkom
DSP_cab	Monitor w kabinie
DSP_floor	Monitor na kondygnacji
EL1,...,EL6	Oświetlenie kabiny
FR	Styk zabezpieczenia termicznego silnika
HL0R,...,HL7R	Podświetlenie przycisków na kondygnacji
HL0G,...,HL7G	Podświetlenie przycisków na kondygnacji
HL10,...,HL17	Podświetlenie przycisków w kabinie
HL8	Sygnalizacja świetlna przeciążenia
HL21	Podświetlenie przycisku awaryjnego w kabinie
HLE	Oświetlenie awaryjne w kabinie
HF	Sygnalizacja świetlna podszybia
iBC	Czytnik klucza iButton w kabinie
iBP	Czytnik klucza iButton na kondygnacji
EVD	Elektrozawór zjazdu
EVP	Elektrozawór proporcjonalny
G1,G2	Akumulatory 12V 2,2Ah
M1	Silnik centrali hydraulicznej
SA10, SA11	Styki - klucz kasety wezwań w kabinie
SB10,...,SB17	Przyciski w kabinie
SB0..SB7	Styki - przyciski na kondygnacji
SB20A,SB20B	Przycisk awaryjny STOP w kabinie
SB21	Przycisk alarmowy w kabinie
SB22	Stop - Zadaszenie
SB23	Alarm ewakuacyjny
SF	Styk - czujnik hamowania
SP1	Styk - presostat
SQ0..SQ7	Styki - urządzenia ryglujące
SQ10..SQ17	Styki - drzwi (domknięcie)
SQ15	Mikroprzełącznik pozycji krańcowej
SQ18	Mikroprzełącznik chwytaacza
SQ30,31,32	Styk - fotokomórki
AA	Styk - samopoziomowanie górne
AB	Styk - samopoziomowanie dolne
SQ44	Mikroprzełącznik nadszybia
SQ45	Mikroprzełącznik dźwigni blokującej w podszybiu
SpkC	Informacja głosowa w kabinie
SpKP	Informacja głosowa na kondygnacji
V1,V2	Wentylator w kabinie
YA0..YA7	Elektromagnes urządzeń ryglujących

Символ	Описание
BE	Дистанционный сигнал
CT	Телефонный комбинатор
DSP_cab	Дисплей кабины
DSP_floor	Дисплей этажа
EL1,...,EL6	Свет кабины
FR	Контакт термореле двигателя
HL0R,...,HL7R	Задняя подсветка кнопок на этаже
HL0G,...,HL7G	Задняя подсветка кнопок на этаже
HL10,...,HL17	Задняя подсветка кнопок в кабине
HL8	Световой сигнал перегрузки
HL21	Задняя подсветка аварийной кнопки в кабине
HLE	Аварийный свет в кабине
HF	Световая сигнализация шахты
IBC	Считывающее устройство iButton в кабине
IBP	Считывающее устройство iButton на этаже
EVD	Электроклапан спуска
EVP	Пропорциональный электроклапан
G1,G2	Батареи 12V 2,2Ah
M1	Центральный гидравлический двигатель
SA10, SA11	Контакты ключа кнопочной панели кабины
SB10,...,SB17	Кнопки кабины
SB0..SB7	Контакты кнопок этажа
SB20A,SB20B	Аварийный стоп кабины
SB21	Кнопка аварийного сигнала кабины
SB22	Микровыключатель на крыше
SB23	Сигнал аварийной эвакуации
SF	Контакт датчика замедления
SP1	Контакт реле давления
SQ0..SQ7	Контакты замка
SQ10..SQ17	Контакты двери (закрытой, но не на ключ)
SQ15	Микровыключатель выбега
SQ18	Микровыключатель устройства от падения
SQ30,31,32	Контакт фотозлемента
AA	Контакт верхнего автовыравнивания
AB	Контакт нижнего автовыравнивания
SQ44	Микровыключатель верхней части
SQ45	Микровыключатель рычага блокировки в шахте
SpkC	Громкоговоритель кабины
SpKP	Громкоговоритель этажа
V1,V2	Вентиляторы кабины
YA0..YA7	Электромагнит замка

